

Procedura utovara alternativnih goriva u ecorec Slovensko s.r.o.

1. Vozač zaustavlja vozilo na mernoj vagi, gasi motor, povlači ručnu kočnicu i dolazi do prozora za registraciju gde predaje transportna dokumenta. Obavezna je upotreba zaštitne maske FFP2.



2. Nakon registracije, vozač nastavlja da vozi prema saobraćajnim znacima, poštujući ograničenje brzine od 20 km/h i obavezu vezivanja sigurnosnog pojasa.



3. Vozač staje ispred kapije utovarne stanice i čeka da mu operater otvori kapiju. Van vozila obavezna je upotreba LZO.



4. Vozač parkira prikolicu (ceradu sa haube) direktno ispod utovarne stanice, isključuje motor i povlači ručnu kočnicu.



5. Prilikom upravljanja utovarnom stanicom vozač sledi operativna uputstva. U slučaju bilo kakvih problema odmah kontaktirati operatera – br. telefona: +421 901 234 567



6. U slučaju kvara utovarne stanice, operater će zatražiti od vozača da dođe na utovar u šator. Za vreme utovara u šatoru, vozač mora biti u vozilu a motor mora biti isključen.



7. Za vreme utovara, vozač se ne sme kretati okolo po terenu. Dozvoljeno je kretanje jedino unutar teretne stanice, uz korišćenje kompletne LZO (zaštitni šlem, samoreflektujuć prsluk, zaštitna obuća S3 i zaštitne naočare).

8. Po završetku utovara, vozač na bezbedan način vraća ceradu nazad na prikolicu i ni u kom slučaju se ne penje na prikolicu vozila. Nakon utovara, vozači su dužni da stave alat na svoje mesto!

9. Nakon što je cerada vraćena na prikolicu, vozač nastavlja da vozi u skladu sa saobraćajnim znacima, poštujuće ograničenje brzine od 20 km/h. Zabranjeno je voziti okolo sa nepotpuno postavljenom ceradom.



10. Vozač zaustavlja vozilo na mernoj vagi, isključuje motor, povlači ručnu kočnicu i proverava da li je cerada u potpunosti vraćena na prikolicu, za slučaj bilo kakvog curenja alternativnog goriva tokom vožnje. Zatim odlazi do mernog sistema u upravnoj zgradi, proverava da maksimalna dozvoljena težina nije prekoračena, obavlja drugo merenje težine i preuzima potpisane i overene transportne dokumente.

11. Želimo Vam bezbednu vožnju !





A - vaganje

B – utovar materiala (avtomatski)

C – utovar materiala (šator-ručno)